



INDUSTRIAS SALCOM, S.A. de C.V.
Calle 2 No. 10540, Parque Industrial El Salto, C.P. 45680. El Salto, Jalisco, México
Tel/Fax: 01 +52 (33) 3688-0850, 55 y 56 / e-mail: informacion@wiese.com.mx

www.wiese.com.mx
¡atmósferas para vivir mejor!®


FICHA TÉCNICA

Abrillantador de Muebles WIESE 355g/400ml/12.52oz C/12 Pzas.

Su exclusiva fórmula, concentra sus aceites limpiadores para:
La limpieza constante de sus muebles, protección y brillo con cada atomizada, y de fácil aplicación.



Código: NAEHO09
Aroma: Naranja
EAN 13: 75018215 1093 6
DUN14: 175018215 1093 3



Donde usarlo:
Cocinas, Muebles, Escritorios, Cajoneras,
Mesas, etc.

Información General

Dimensiones del Producto:

Bote de 24.3cm de Alto x 6.5cm de Diámetro
Peso Neto por unidad : 355g
Tapadera de Plástico

Presentación y Empaque:

Piezas por Caja: 12
Cajas por Cama: 18
Camas por Tarima: 4
Cajas por Tarima: 72

Medidas Logísticas:

Dimensión de Caja: Largo 0.269m
Ancho 0.202m
Alto 0.251m
Cubicaje: 0.0136388m³
Peso Bruto: 5.900Kg
Peso Máximo de Carga por Contenedor: 20,000Kg

PRIMEROS AUXILIOS:

Contacto con Ojos y Piel: Lavar bien el área afectada con abundante agua. Si la irritación persiste consulte a un Médico
Ingestión Accidental: No inducir al vómito. Buscar atención Médica.

Caducidad:

Dos años a partir de la Fecha de Fabricación

Instrucciones de Uso:

Es necesario agitar bien el producto antes de usarlo.

1. Para la limpieza de sus muebles o superficies, rocíe en pocas cantidades el Abrillantador WIESE.
2. Una vez la mezcla sobre la superficie, tome un paño suave limpio y seco, para distribuirlo.
3. También puede rociar la mezcla directamente en el paño para lugares de poca accesibilidad.

Ingredientes:

Agua, Propano, Isobutano, Butano, Ceras Emulsionadas, Silicones, Emulsificantes, Fragancia y Sales cuaternarias de Amonio.

Precauciones:

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD Y MASCOTAS.

Contenido bajo presión. Mantener el producto fuera del alcance del Fuego o de Instalaciones Eléctricas. No lo exponga al calor o guarde a temperaturas altas. Almacene en un lugar fresco y seco, lejos de ropa, comida, utensilios de cocina. No se aplique cerca de los ojos o de alguna flama. No perforar o quemar el contenedor. No reutilizar el contenedor.

Una vez terminado el contenido deséchelo en la basura.

EL FABRICANTE NO SE HACE RESPONSABLE DEL DAÑO CAUSADO POR EL MAL USO DEL PRODUCTO

Leer las Instrucciones de uso que se encuentran en el Envase