



INDUSTRIAS SALCOM, S.A. de C.V.
Calle 2 No. 10540, Parque Industrial El Salto, C.P. 45680. El Salto, Jalisco, México
Tel/Fax: 01 +52 (33) 3688-0850, 55 y 56 / e-mail: informacion@wiese.com.mx

www.wiese.com.mx
¡atmósferas para vivir mejor!®

FICHA TÉCNICA

Difusor Eléctrico WIESE 21ml C/12 Pzas.

“Ideal para mantener cualquier espacio de tu hogar u oficina continuamente aromatizado y creando una nueva atmósfera. Cuenta con un enchufe giratorio especial para tomacorriente vertical u horizontal, elige la fragancia de tu preferencia y disfruta por semanas su agradable aroma”.




Aroma: Brisse
Código NDIEL00
EAN 13: 75018215 1160 5
DUN 14: 175018215 1160 2



Aroma: Lavanda Manzanilla
Código: NDIEL02
EAN 13: 75018215 1162 9
DUN 14: 175018215 1163 6



Aroma: Manzana Canela
Código: NDIEL03
EAN 13: 75018215 1163 6
DUN 14: 175018215 1163 3



Información General

Dimensiones del Producto:

Bote: Ancho: 4.5cm
Alto: 8.2cm
Peso : 21ml c/u
Dispensador: Largo 7.3cm
Ancho 4.5cm
Alto 8.7cm
Peso 24.72g

Presentación y Empaque:

Piezas por Caja : 12
Cajas por Cama: 12
Camas por Tarima: 5
Cajas por Tarima: 60

Medidas Logísticas:

Dimensión de Caja: Largo 0.287m
Ancho 0.270m
Alto 0.175m
Cubicaje: 0.0135608m³
Peso Bruto: 1.228Kg
Peso Máximo de Carga por Contenedor : 20,000Kg

Ingredientes:

Fragancia 100%

PRIMEROS AUXILIOS: Si es Ingerido: No provocar vómito. Buscar atención médica inmediatamente. Para **Contacto con los Ojos:** Enjuagar bien con agua durante 20 minutos levantando los párpados ocasionalmente, si la irritación persiste, consulte a un médico. En **Contacto con la Piel:** Lavar con agua y jabón. Si hubiera señales de irritación, consultar al médico llevando el envase del producto.

Instrucciones de Uso:

1. Desenrosque con cuidado la tapa de la botella.
 - 1.1 Evite tocar la mecha con las manos y siempre mantenga la botella en posición vertical durante el armado, para que no ocurra ningún derrame.
2. Inserte la botella con la marca resaltada por la parte frontal dentro del aparato hasta que encaje completamente.
 - 2.1 Asegúrese de que la botella llegue al tope del aparato hasta que se sienta el segundo "click".
3. Enchufe el aparato en un toma corriente de 120V~ 60Hz.
 - 3.1 La botella debe ir siempre en POSICIÓN VERTICAL y hacia ARRIBA. EL ENCHUFE GIRA DE ACUERDO A LA DIRECCIÓN DEL CONTACTO.
 - 4.1 Ajuste la clavija del aparato si es necesario. **El aparato no funcionará si es conectado de manera incorrecta.**

Precauciones y advertencias:

MANTENER SIEMPRE EN POSICIÓN VERTICAL.

No utilizar el aparato con las manos húmedas o mojadas cuando éste, se encuentre conectado a la corriente eléctrica. •No introduzca objetos extraños, puntiagudos o metálicos dentro del aparato eléctrico. •Desconecte el aparato una vez que la fragancia se haya terminado y para colocar el nuevo repuesto WIESE de su preferencia. •Una vez terminado el contenido, no reutilice el envase y deposítelo en la basura. • Después de manejar el producto, lávese las manos con agua y jabón. El repuesto es compatible con algunos aparatos, antes de usar en otro aparato asegúrese que sean compatibles.

Caducidad:

Dos años a partir de la Fecha de Fabricación.

Leer las Instrucciones de uso que se encuentran en el Empaque