







INDUSTRIAS SALCOM, S.A. de C.V.
Calle 2 No. 10540, Parque Industrial El Salto, C.P. 45680. El Salto, Jalisco, México
Tel/Fax: 01 +52 (33) 3688-0850, 55 y 56 / e-mail: informacion@wiese.com.mx

www.wiese.com.mx
¡atmósferas para vivir mejor!®

FICHA TÉCNICA

NDILG04 Dispensador C/Wick Líquido Goteador SIN LOGO 1pza

"Dispensador de Líquido Goteador para Mingitorios y Sanitarios*. Práctico y Programable en Intervalos de 7.5, 15 y 30 min, con sensor de Luz para utilizar Día, Noche o 24hrs".



Dimensiones del Producto:

Dispensador:

Largo: 14 cm
Ancho: 7.5 cm
Alto: 17 cm
Peso: 520 g

Presentación y Empaque:

Piezas por Caja: 12
Cajas por Cama: 6 Master
Camas por Tarima: 5
Cajas por Tarima: 30 Master

Medidas Logísticas:

Dimensión de Caja: Largo 0.460 m
Ancho 0.420 m
Alto 0.275 m
Cubicaje: 0.05313 m³
Peso Bruto: 6.632 Kg
Peso Máximo de Carga por Contenedor: 20,000 Kg

Instalación del Dispensador:

Para el Armado de la Manguera al Dispensador:

a) Introduzca a la manguera:
La tuerca y rondana de presión, atornille a la salida del dispensador.

b) Fije el Dispensador al Muro, y acomode la manguera de la manera más adecuada a la forma de su mueble.

Instrucciones de Uso:

Paso 1. Una vez Instalado el Dispensador, Ábralo y posicione el Líquido Goteador, de tal forma que el pivote de la válvula, entre en el orificio de la base.

Paso 2. Asegúrese que el switch del Aparato esté en la posición de Apagado (OFF) para poner 2 baterías Tipo "C". Ponga las pilas en el área designada para las mismas. Asegure que una vez que tiene las pilas y se encienda el dispensador, baje la base para ensamblar con el pivote de la válvula del Líquido Goteador y comiece a trabajar.

Programa el Dispensador del Aparato de acuerdo a sus Necesidades:

24H : Se establece en un modo de 24 horas, lo cual significa que funcionará durante todo el día.

☾: Sensor que Funciona si no detecta Luz. Modo Noche.

*: Establece que funciona sí el sensor detecta luz. Modo Día.

Paso 3. Encienda el Dispensador. Cierre la tapa del Dispensador, Una vez cerrada, utilice la llave del seguro, en la parte superior .

Nota: Para la activación del producto la **PRIMERA VEZ**, es necesario **APAGAR** y prender **5 veces el switch** de encendido y apagado, es importante que se deje terminar el ciclo antes de la siguiente activación.
Esto ayudará a que se cargue la manguera del Dispensador.

Puede utilizarse en Baños y Mingitorios.

Los resultados son mejores si se utilizan baterías Alcalinas.

* El producto Elimina el 99% de gérmenes como **E. Coli**, **S. Aureus**, **virus de la influenza y coronavirus** -Según estudios, para Coronavirus Humano: MERS-Covid, Coronavirus Humano: SARS, Listeria Monocytogenes, Salmonella Enterica, Aspergillus, Klebsiella Pneumoniae, Streptococcus Pyogenes y virus influenza tipo A (H1N1), Coli, Staphylococcus Aureus, Listeria Monocytogenes, Enterobacter Aerogenes, Aspergillus Niger y Pseudomona Aeuruginosa.